

TÉLÉPHONE IP 6920



Appeler

- Composer le numéro sur le clavier et appuyer sur la touche programmable **Composer** ou
- Appuyer sur la touche , puis composer le numéro lorsque vous entendez la tonalité ou
- Appuyer la touche programmable **Fonction d'appel** et composer le numéro lorsque vous entendez la tonalité.

Du Répertoire

1. Appuyer sur la touche  pour accéder au Répertoire.
2. Accéder au dossier de contacts voulu, puis parcourir les contacts à l'aide des touches de navigation.
OU



Saisir des caractères à l'aide du clavier, puis appuyer sur la touche programmable **Rechercher** pour utiliser la fonction de recherche.

3. Lorsque le contact est sélectionné, appuyer sur la touche **Sélect** ou sur la touche programmable **Composer** pour appeler le numéro de téléphone par défaut de l'entrée.

OU

Pour appeler un autre numéro de téléphone de l'entrée (comme un numéro de téléphone portable), appuyez sur la touche de navigation droite, sélectionner le numéro de téléphone à composer à l'aide des touches de navigation haut ou bas, puis appuyez sur le bouton **Sélect** ou sur la touche programmable **Composer**.



Répondre à un appel

- décrocher le combiné, appuyer la touche **Réponse** ou
- Appuyer la touche  pour le mode mains libres.



Activer/Désactiver le son d'un appel

- Appuyer sur la touche  pendant un appel actif pour désactiver le microphone de votre combiné, casque ou haut-parleur.
- Appuyer à nouveau sur la touche  pour réactiver le son.



Mise en attente/Reprise d'un appel

- Pour mettre un appel actif en attente, appuyer sur la touche  Le LED clignote sur la touche programmable **Fonction d'appel** correspondante.
- Pour reprendre l'appel, appuyer à nouveau sur la touche  ou appuyer sur la touche programmable **Fonction d'appel** correspondante.



Messagerie vocale

Contactez votre Administrateur Système pour configurer la fonctionnalité de messagerie vocale.

Lorsque la fonctionnalité de messagerie vocale est activée, le LED de l'indicateur d'attente de messages (MWI) du téléphone clignote en rouge, et l'icône  s'affiche dans la barre d'état pour signaler que des messages vocaux sont disponibles.

Pour accéder à votre service de messagerie vocale, appuyer sur la touche .



Transférer un appel

1. Pendant un appel actif avec la partie que vous souhaitez transférer, appuyer la touche **Transfert**. L'appel actif est mis en attente.
2. Composer le numéro du destinataire de transfert et appuyer la touche **Transfert**.



Recomposition

- Appuyer rapidement deux fois de suite la touche  pour recomposer le dernier numéro composé ou
- Appuyer sur la touche  une fois pour accéder à la liste des derniers numéros composés. Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les entrées et sélectionner un numéro. Appuyer sur la touche **Sélect.** ou sur la touche programmable **Composer** pour recomposer le numéro sélectionné.



Mettre fin à un appel

- Reposer le combiné dans son berceau ou
- Appuyer la touche **Raccrocher** ou
- Appuyer la touche .



Conférence à 3

1. Pendant un appel actif avec l'un des contacts avec qui vous voulez créer une conférence, appuyer la touche **Conférence**. L'appel actif est mis en attente.
2. Saisir le numéro du destinataire de l'audioconférence, puis appuyer sur la touche **Consulter**.
3. Attendre que le destinataire réponde, puis appuyer sur la touche **Conférence** pour créer une audioconférence à trois.



Décrocher un appel

Avec des autorisations appropriées (définir par votre Administrateur Mitel), vous pouvez décrocher un appel qui sonne sur un autre poste.

1. Appuyer la touche **Décrocher**.
2. Composer le numéro du poste.
L'appel est maintenant un appel actif sur votre poste.



Modification de l'état de disponibilité



Vous pouvez définir 4 états de disponibilités distinctes pour votre poste.

- Disponible (par défaut)
- Messagerie
- Déviation
- Hors du groupe

Pour modifier votre état de disponibilité actif :

1. Appuyer la touche **État**.
L'état actif est indiqué.
2. Appuyer la touche de navigation gauche ou droite pour navigué à l'état de **Disponibilité** préférée.
3. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
L'état de disponibilité de votre téléphone change à l'état sélectionné.